

CENTEK®

СТ-0010

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

ЭЛЕКТР ШЭЙНЕК

ЭЛЕКТР ЧАЙНЕК

ЭЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК

ЕЦЕҢСРІГІСІНІҢ АӘЗІЛІҚ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
ОФСИАФЛОРБОЛЫҚ АӘПӨЛІСІГЧС





РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия
при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Электрический чайник является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
- Данный бытовой прибор предназначен для использования в домашних условиях.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. Не используйте прибор вне помещений.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
- После использования и перед чисткой отключайте прибор от розетки электропитания (запрещается выключать прибор, выдергивая сетевой шнур из розетки).
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур проложен в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается.

- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие особые меры предосторожности.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Перед снятием чайника с базы питания убедитесь, что он выключен!
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не пытайтесь вскипятить воду при открытой крышке чайника, в противном случае не сработает автовыключение, что может привести к пожару.
- Используйте чайник только со штатной базой питания.
- Не погружайте чайник в воду.
- Не допускайте попадания воды на внешние поверхности чайника и базу питания.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями.
- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN! При переполнении чайника водой отметки максимального уровня возможен выброс кипящей воды!
- Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Прибор нельзя погружать в воду.
- Если чайник переполнен, кипящая вода может быть выброшена наружу.
- Прибор предназначен для использования только со штатной подставкой.
- ОСТОРОЖНО! Убедитесь в том, что прибор выключен перед снятием его с подставки.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1. Ручка
- 2. Крышка
- 3. Выключатель
- 4. Высокопрочное стекло
- 5. База питания с отсеком для шнура
- 6. LED-индикатор

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электрический чайник – 1 шт.
- База питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не убедитесь в надежной работе чайника.
- Убедитесь, что напряжение в Вашей домашней электросети соответствует указанному на базе питания чайника.
- Убедитесь, что чайник укомплектован и не имеет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Перед первым использованием чайника дважды вскипятите в нем воду и слейте. Рекомендуется во время первого кипячения добавить в воду незначительное количество лимонной кислоты. Чайник предназначен только для кипячения чистой воды.
- Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Не ставьте чайник на край стола.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Излишек шнура можно намотать на направляющие внутри базы питания и пропустить конец через вырез в стенке базы питания.
- Не допускайте свешивания сетевого шнура с края стола, где за него может потянуть ребенок.
- Не размещайте чайник вблизи нагревательных приборов и горячих поверхностей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

- Перед подключением чайника к розетке электропитания убедитесь, что выключатель чайника находится в положении «Выключен».
- Возьмитесь за ручку чайника и вертикально поднимите его с базы. Откройте крышку. Не заливайте в чайник горячую воду из крана. Откройте кран и слейте воду в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она чистая.
- Залейте в чайник воду. Контролируйте уровень воды по шкале на колбе.
- Не допускайте переполнения чайника выше отметки MAX. Осторожно: при переполнении возможен выброс кипятка через носик чайника.
- Закройте крышку до щелчка. При неплотно закрытой крышке чайник может не включиться.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Переведите выключатель в положение «Включен». Загорится индикатор включения. После закипания чайник автоматически выключится. Индикатор погаснет.
- Прежде чем наливать кипяток из чайника, подождите, пока вода перестанет бурлить. Для повторного кипячения воды переведите выключатель в положение «Включен». Выключатель не фиксируется в положении «Включен» в течение нескольких секунд после закипания. Не держите выключатель в положении «Включен» принудительно! Кипячение может быть прервано в любое время нажатием на кнопку включения/выключения.
- Снимайте чайник с базы питания вертикально, удерживая чайник за ручку. При снятии чайника с базы питания на ее верхней плоскости может быть виден конденсат. Это допустимо и не является дефектом.

ВНИМАНИЕ! Не поворачивайте чайник на базе питания во избежание выброса горячей воды! Убедитесь, что чайник отключен, прежде чем снять его с базы питания! Не открывайте крышку во время кипячения воды!

ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

Чайник оборудован системой, автоматически отключающей его при случайном включении без воды или с ее недостаточным количеством.

В случае срабатывания защиты отсоедините чайник от розетки электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. После этого можно продолжать эксплуатацию чайника. При срабатывании защиты возможно появление неприятного запаха.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В процессе эксплуатации на внутренней поверхности чайника могут откладываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, что снижает эффективность работы чайника и увеличивает уровень шума во время работы прибора. Защита от включения без воды также работает более эффективно, если в чайнике нет накипи. Количество накипи зависит от жесткости воды. Регулярно очищайте чайник, используя специальные средства для удаления накипи. Следуйте указаниям на упаковке. Также возможно использование слабого концентрата лимонной кислоты или уксуса. Не пытайтесь делать концентрат более высоким – это может привести к течи прибора.

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на повреждения, вызванные ненадлежащим удалением накипи.

ЧИСТКА

- Обязательно отключите прибор от розетки электропитания перед чисткой!
- Внешние поверхности чайника при необходимости протрите слегка влажной тканью без моющих средств.
- Не погружайте чайник или базу питания в воду.
- Не используйте для чистки чайника абразивные чистящие средства и растворители.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220–240 В -50/60 Гц
- Объем: 1,8 л
- Мощность: 1600–1900 Вт

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.

Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь

в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>.

centek.ru/servis. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, к.п. 50.

Тел./факс: 8 (727) 225-41-13. Продукция имеет сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 от 26.03.2020 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пащковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантитного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантитном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантитном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;

- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;

- неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;

- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий

эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҮТҮНШУШЫ!

Аспалты арналуы бойынша қолданбаған жағдайда және осы нұқсаулықта көрсетілген ережелер мен шарттарды сақтамаған кезде, сондай-ақ, аспалты біліктілігі жоқ адам жөндеуге тырысқан кезде, шығарышы жауапкершілікті болмайды.

Егер аспалты басқа адамға пайдалануға берігіз келсе, оны осы нұқсаулықпен бірге беруінізді сұрайыз.

Электр шәйнегі түрнисыңқ, аспал болып табылады және енеркесстік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

Бұл құрылғы түрнисыңқ, және үқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда

- дүкендерде, көнсерперде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;

- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ, үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Өмір мен деңсаулыққа қарапті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімін бүрын істен шығуын болдырума үшін төмөнде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспалты пайдалануға енгізегер алдында осы нұқсаулықпен МҰКИЯТ танысының. Осы нұқсаулықты, кассалық, чек пен құралдың қаптамасы сақтаңыз.
- Бұл түрмисстық құрал үйде пайдалануға арналған.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық, пайдалануға арналмаған. Аспалты үй-жайдан тыс жерде қолданбағыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз, оны тіkelей күн сәулеесі мен ылғалға ұшыратпаңыз (суга және басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады).
- Құрылғыны дымық қолмен ұстауға тыйым салынады. Құрылғыдан ылғал түскен немесе ағып кеткен жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Пайдаланғанинан кейін және тазалау алдында аспалты электр қорегінің розеткасынан ажыратыңыз (желілік сымды розеткадан тартып, аспалты сөндіруге тыйым салынады).
- Жол берменіз өйнәу аспаллен. Аспалты қараусыз қалдырмаңыз. Қуат сымының балалардың қолы жетпейтін жерде салынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны және оның желілік сымын зақымдануды үнемі тексеріп отырыңыз. Ақаула аспалты пайдалануға жол берілмейді.
- Құрылғыны вәізіз жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жу-

гініңіз. Желі сымы зақымдалған жағдайда оны дайындаушының, авторландырылған сервисттің қызметтің немесе білікті маманның күшімен дереу ауыстырыңыз.

- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға рұқсат етіледі.
- Аспалты пайдалану кезінде келесі ерекше сақтық шаралары сактанаңыз.
- Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
- Құрылғы сыртқы таймерден немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.
- Сак болының: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбеніz.
- Аспалты суға батыруға болмайды.
- Егер шайнек топын тұрса, қайнаган су сыртына тасып төгілу мүмкін.
- Аспал жеткілігі түтпабанымен ғана қолдануға арналған.
- САК, БОЛЫҢЫЗ! Аспалты түтпабаннан алардың алдында сөндірүлі түрғанына көз жеткізіңіз.

ЕРЕКШЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Шайнекті тек сұық сүмен толтырыңыз.
- Шайнекті қуат базасынан шығарар алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз!
- Шайнекті қоспас бұрын, қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Шайнекті қақпағы ашық болғанда суды қайнатуға тырыспаңыз, айтпесе автоматты өшіру жұмыс істемейді, бұл өртке ақелу мүмкін.
- Шайнекті тек штаттық тамақтану базасымен пайдаланыңыз.
- Шайнекті суға батырмазы.
- Шайнекті сыртқы бетіне және тамақтану базасына судың түсінен жол берменіз.
- Бұл құрылғы балалардың, физикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Су дәнгейі MAX және MIN белгілерінің арасында болуы керек! Шайнекті сүмен толғанда, ең жоғары дәнгейдің белгісі қайнаган судың шығуы мүмкін!

2. ҚЫРЫЛҒЫНЫҚ

- 1. Ыңғайлы тұтқа
- 2. Қақпак
- 3. Ажыратқыш
- 4. Жоғары беріктігі бар шыны
- 5. Сымға арналған белімі бар қорек базасы
- 6. LED жарықтандыру

3. ЖИЫНТЫҚТАЛДАРЫ

- Электр шайнек - 1 дана
- Тамақтану базасы - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРПІ

- Шайнектің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көзіңіз жеткенше барлық орам материалдарын сақтаңыз.
- Үйдегі электр жепісіндегі кернеудің шайнектің қуат көзіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шайнектің толық екенине және бүлініп тұрғанына көз жеткізіңіз. Құралды зақындаған қуат сымымен немесе ашасымен жұмыс жасамаңыз.
- Шайнекті бірінші рет қолданар алдында суды екі рет қайнатыңыз және ағызыңыз. Алғашқы қайнатқанда кіріске лимон қышқылының аз мөшерін қосқан жөн.
- Шайнек тек таза суды қайнатуға арналған.
- Құрылғыны тегіс көлденең бетке қойыңыз. Шайнекті үстелдің шетіне ақеліңіз.
- Шайнекті розеткаға қосыңыз. Артық, сымды қуат негізінің ішіндегі бағыттаушыларға орап, қуат негізінің бүйіріндегі ойықтан еткізуге болады.
- Қуат сымын үстелдің бүйірінен іліп қоюна жол бермеңіз, оны бала тартылады.
- Шайнекті жылтыу құрылғыларының, немесе ыстық беттердің қасына қоймаңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУТУ

ҚАҚЛАНЫ ЖОЮ

Жұмыс кезінде кірістегі минералды заттар шайнектің ішкі бетіне тусу мүмкін, бұл шайнектің тиімділігін төмendetеді және құрылғының жұмысы кезінде шу деңгейін жоғарылатады. Егер шайнекте әк шагіндері болмаса, құргак кесіндіден қорғау тиімді болады. Әк шагіндерінің мөлшері судың қаттылығына байланысты. Шайнектің қақтан тазарттың ерітіндін қолданып үнемі тазалаңыз. Пакеттегі нұсқауларды орындаңыз. Соңдай-ақ, апсіз лимон қышқылының концентраты немесе сірке сұның қолдануға болады. Концентратты жоғарылатуға тырыспаңыз, себебі бұл құралдың әғын кетуіне әкелу мүмкін.

НАЗАР! Өндірушінің кепілдігі қақтан дұрыс тазартудан туындаған зақынға қолданылмайды.

ТАЗАЛАУ

- Тазалар алдында міндettі түрде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз!
- Қажет болса, шайнектің сыртқы беттерін жуғыш заттарсыз сәлдымыңын шуберекпен сұртіңыз.
- Шайнекті немесе қуат негізін безге батырмаңыз.
- Шайнекті тазарту үшін абразивті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Көлемі: 1,8 л
- Қуат: 1600-1900 Вт

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Кадеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әддегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек қадеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арналы бекеттіне тапсыруға болады.

Материалдар жиқтемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаныз, Сіз қоршаган ортанды қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдауда бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестік пайдаланылған жағдайда, соғын туынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан ері пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жыл, 4 және 5 белгілер - Өндіруші айы). Қазақстандағы талаптар қабылдауда ұйымының атальмы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Атаптау қ., Мақаттау к-сі 33/2, н.п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шамындарды қабылдауда уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>. Өтінің сәйкестік сертификаты бар: № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20, 26.03.2020 ж.



9. ӨНДІРУШ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекен жайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҮТҮНШҮШІ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соғы түтүншүшіға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық қауаларды тегін жоғарынша міндеттемені взіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУШІ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық, нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонының дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмасының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық, емес, анық, емес, қарама-қайсы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын визіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақызы;
- құрығының табиги тоzuы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате арекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиги аппараттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспалтың шілін бедде заттардың, сыйықтықтардың, жәндіктедің түсү;
- өкілді емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе енгізу;
- аспалты қасіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;

- бүйімнің төменде санамаланған керек-жақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бүйімді белшектеумен байланысты болмаса;

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрығылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белділтер, сөмкелтер, торлар, пышақтар, колбапар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, батареялар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, салтамалар, шаш жинағыштар, сүзгілер, міс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақындаулар.

5. Осы кепілдік өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бүйімді пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жаңуарларына, тұтынушының және/немесе взғе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікеlei немесе жанама көлтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взғе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін құш жағдайларының қасақана және/немесе айбысында ереккеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталықта жүгінген кезде бүйімді қабылдау тек таза үйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шақ және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертүсіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын езгертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бүйім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғы түтүншүшіға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласызы.

ҚЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ ҚЕРЕКТӨӨЧИ!

Егерде шайман из максатына ылайык колдонула basа жана берилген колдонмодо көрсетуғен зережелер жана шарттар сакталбаса, ошондай эле шайманды квалификациясыз ондо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергініз келсе, суралыч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо еткерүп бериниз. Электр чайнек бул тиричилик шайманы жана инв жай максаттар үчүн колдонулбай!

Берилген шайман үй тиричиликтө жана ушул сыйктуу чейреде колдонууга арналган, атап айтканда:

- дүкендөрдегү, көңсөлдердеги жана башка инв жай чөйрөлөрүндөгү қызметкерлер учун ашкана аягчаларында;
- айыл чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка тұрақ жай инфраструктурада кардарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациисындагы электр шайман-дарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондай эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

- Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмому жакшылап окуп чыгыңыз. Шаймандын берилген көрсетмесүн, квитанциясы жана күтүсүн сактаңыз.
- Берилген шайман үйдө гана колдононго ылайыктуу.
- Берилген шайман соода сатып үчүн колдонулбай! Шайманды сыртта колдононуз.
- Шайманды жылуулук булактарының жанында койбонуз, аны күн нурунун астында койбонуз (суга жана башка суюктуктарға баты-грнга тыюу салынат).

- Шайманга суу колдор менен тийүүгө тыюу салынат. Эгер үстүнч суу тегүлсө же ичинен суу ағып кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратыңыз.
- Колдонуудан кийин жана тазалап жатканда шайманды электр тармагынын розеткасынан сууруп алыңыз (шайманды вчуруп жатканда, зынынан карман сууруганга тыюу салынат).
- Балдарга шайман менен ойногонго уруксат бербениз. Шайманды каросуз калтырбаңыз. Электр зымынын балдар жетпеген жерде еткөрүлгөнүн текшериңиз.
- Шайманды жана анын электр зымын зыяндары болбогонун ар дайым текшерип түрүнүз. Бузук шайманды колдонуунуга жол берилбейт.
- Шайманды вузүз ондогонго аракет кылбасы. Квалификациялу адистерге кайрылыңыз. Электр зымын бузулган болсо аны өндүрүүчүнүн, ыйгарым укуктуу төйлөө борборунун же квалификациялу адистердин жардамы менен алмаштырыңыз.
- Оригиналдуу гана запастык белүктөрүн колдонууга уруксат берилет.
- Шайманды колдонууда төмөнкү вэгече чарапарды сактаңыз.

САКТЫКТЫН ВЭГЧӨ ЧАРАЛАРЫ

- Чайнекке муздак гана суу топтурунуз.
- Чанекти кубат базасынан чыгаргандан мурун, анын өчүк болгонун текшерип алыңыз.
- Чанекти күйгүзгөндөн мурун анын капкагынын жабык болгонун текшерип алыңыз.
- Чанектин капкагы ачык болгон учурда, суу кайнатканга аракет кылбасыз, каршы учурда автоматтык вчурүү иштебей калат, бул ерт чыгышына себеп болуш мүмкүн.
- Чайнекти кадимки электр кубаты менен гана колдонуңуз.
- Чайнекти сууга батырбаңыз. Чайнектин сыртыкы беттерине жана кубат базасына суу тийүүсүнө жол бербениз.
- Берилген шайман балдарга, физикалык же ақыл - эс мүмкүнчүлүктөрү төмөн адамдарга колдонууга арналган эмес.
- Сүнүн деңгээли MAX жана MIN белгилердин ортосунда болушу зарыл. Чайнектеги суу максималдуу деңгээлден ашып кетсе, кайнак суу ағып чыгышы мүмкүн!

- Шайманды туура келген туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
- Шайман тышкы таймерден же вузүчө аралыктан башкаруу тутумунан иштөөв арналган эмес.
- Эттият болуңуз : шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колондузу тийизбениз.
- Шайманды сууга батырууга болбойт.
- Эгер чайнек төт толтура болсо, кайнап жаткан суу сыртка төгүлүп кетиши мүмкүн.
- Шайман стандарттык аяңтча менен гана колдонууга арналган.
- АБАЙЛАҢЫЗ! Шайманды аяңтчадан чечкендөн мурун, шаймандын вчурулгөнүнө ынаныңыз.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Тұткасы
2. Жапкыч
3. Которуу
4. Жогорку бышык айнек
5. Шнур белүмү бар кубат базасы
6. LED индикатору

3. ТОЛУКТУК

- Электр чайнек - 1 д.
- Кубат базасы - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ЭМГЕК ТАРТИБИ

- Чайнектин жакшы иштеп жаткандыгына көзүңүз жеткенче, таңгактагы бардык материалдарды сактап кояңуз.
- Үй тирчилигидеги электр кубаттуулугу чайнектин электр кубаттуулуктагы көрсөткүчүнө дей келгенин текшериңиз.
- Чайнек толгуу менен жана көрүнүп тургандай бузулгандыгын текшериниз. Шайманды зыянга учураган электр зымы же сайтычы менен иштеппениз.

- Чайнекти биринчи жолу колдонуудан мурун, сууну эки жолу кайнатып, ағызыңыз. Биринчи кайнатканда киргэн жерине лимон кислотасын аз елчөмдө көшүү сунушталат.
- Чайнек таза сууну кайнатууга гана арналган.
- Аппаратты тегиз горизонталдык бетке кояңуз. Чайнекти столдун четин алып келинiz.
- Чайнектин розеткага сыйыңыз. Ашыкча шунурду электр кубатынын түбүндөгү бағыттагычтарга ороп, кубат түпкүрүнүн капталындыгы тоосу аркылуу өткөрсө болот.
- Электр зымын столдун капталына илип койбогула, ал жерден бала тартып алат.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ АЧЫТАН ЧЫГАРУУ

Иштеп жаткан учурда, казандын курамындағы минералдык заттар чайнектин ички бетине топтолушу мүмкүн, бул чайнектин эффективтүүдүлүгүн төмөндөттөт жана шайман иштеп жатканда ызы-чуунун деңгээлин жогорулатат. Зергердө чайнек ақиташ калдыктырынан кургак болсо, анда ал дагы натыйжалуу иштейт. Ақиташ катмарынын көлемү суунун каттуулугунан көз каранды. Чайнекти тазалоочу эртимени колдонуу керек. Пакеттеги көрсөтмөлөрдү откарыңыз. Ошондой эле апсыз лимон кислотасынын концентратын же укусусун колдонсо болот. Концентратты жогору коюуга аракет кылбасыз, анткени бул шайман ағып кетиши мүмкүн.

НАЗАРЫҢЫЗДАРГА! Өндүрүүчүнүн кепилдиги туура эмес жол менен тазалоодон келип чыккан зыянга колдонулбайт.

ТАЗАЛОО

- Тазалоодон мурун шайманды электр кубатынан ажыратыңыз!
- Керек болсо, чайнектин сыртыкы беттерин жуугучу каражаттарды жок бир аз нымдуу чүпүрө менен сүртүңүз.
- Чайнекти же электр кубатын түбүн безге батырбаңыз.
- Чайнектеги тазалоо учун абразивдүү тазалоочу каражаттарды же эрткичтерди колдонбонуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНДАМЕЛӘР

- Чыналуу: 220 - 240 В -50/60 Гц
- Көлем: 1,8 л
- Күчтүүлүгү: 1600-1900 Вт

7. АЙЛАНА ЧӨЙРЕНУ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэу кайра иштитилүүчүү материалдардан жасалган. Мумкун болушунча аларды кайра иштитилүүчүү материалдар учун жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштал 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган куну катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынны ыйғарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманда андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз Республикасындагы сатып алуучулардын доомматтарын кабыл алат турган жана өнүмдердүү ондоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб - сайтында көрсөтүлген. Продукционны шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-CN.BE02.B.02135/20, 26.03.2020 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.:

+7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзүмкөтүрдүк кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштал 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды ақысыз жою мильдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу: · баштапкы өндүрүүчүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган куну жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкүлүнүн колу бар болсо.
2. Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окуйбай турган, карана карши келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызыматынан баш тарттууга укуктуу.
3. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу: · шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талалтарын сактоо.
4. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөв камтылбайт.
5. Кепилдикке кирбекен учурлар: · механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабооже ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырыкыттар (чагылан, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурска-лардын кирил кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгерүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинин ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга көшүү;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды

алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышласа:

- a) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - b) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертледер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыноочулар, чыккалар, жыт синиригичтер);
 - c) батарейкалар менен иштеген шаймандар учун - жараксyz же түгөнгөн батарейкалар менен иштөв;
 - d) батарейка менен иштеген шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
 - e) Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эз кандай чектебейт.
 - f) Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнүн жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка учунчү адамдардын этияныз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр турдү көлтирилген зыян учун жооп бербейт.
 - g) Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын истүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).
- Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мундемелөрүн алдын ала эскертүүсүз взгертуү укугун вузун калтырат.**
- Берилген өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштал 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Иштөө мөөнөтү аяктаганда, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманда андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Шаймандын чыгарылган куну катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы).

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Електричний чайник є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

Даний прилад призначений для використання в побутових аналогічних умовах, зокрема:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах;
- на сільськогосподарських фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях та інший інфраструктурі житлового типу;
- у приватних пансіонатах.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Уважно ознайомтесь із цим керівництвом перед введенням приладу в експлуатацію. Збережіть дану інструкцію, касовий чек й упаковку приладу.
- Даний побутовий прилад призначений для використання в домашніх умовах.
- Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням.
- Даний прилад не призначений для комерційного використання. Не використовуйте прилад поза приміщеннями.
- Не розташовуйте прилад поблизу джерел тепла, не піддавайте його впливу прямих сонячних променів і вологи (забороняється занурювати у воду й інші рідини).

- Забороняється торкатися приладу мокрими руками. У разі потрапляння вологи або течі з приладу негайно відключіть його від мережі.
- Після використання і перед чищенням відключайте прилад від розетки електро живлення (забороняється виключати прилад, висмикуючи мережний шнур із розетки).
- Не дозволяйте дітям грati з приладом. Не залишайте прилад без нагляду. Переконайтесь, що мережний шнур прокладений у недоступному для дітей місці.
- Регулярно перевіряйте прилад і його мережний шнур на наявність пошкодження. Експлуатація несправного приладу не допускається.
- Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно. Зверніться до кваліфікованих фахівців. При пошкодженні мережного шнура негайно замініть його силами виробника, авторизованої сервісної служби або кваліфікованого фахівця.
- Допускається використання тільки оригінальних запасних частин.
- При експлуатації приладу дотримуйтесь наступних особливих за побіжжих заходів.
- Використовувати прилад тільки з напівзасмоченою розеткою.
- Не занурюйте чайник у воду.
- Не допускайте попадання води на зовнішні поверхні чайника і базу живлення.
- Даний прилад не призначений для використання дітьми, особами з обмеженими фізичними або розумовими можливостями.
- Рівень води повинен знаходитися між позначками MAX і MIN! При перевопненні чайника водою позначки максимального рівня можливий викид кип'яченої води!
- Використовувати прилад тільки з належним з'єднувачем.
- Прилад не призначений для роботи від зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Будьте обережні: при роботі приладу температура доступних поверхонь може бути високою. Не торкайтесь до гарячих поверхонь.
- Прилад не можна занурювати у воду.
- Якщо чайник переповнений, кип'ячена вода може бути викинута назовні.
- Прилад призначений для використання тільки зі штатною підставкою.
- Обережно! Переконайтесь в тому, що прилад виключений перед зняттям його з підставки.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Ручка
2. Кришка
3. Вимикач
4. Високоміцне скло
5. База харчування з відсіком для шнура
6. LED-індикатор

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Електричний чайник – 1 шт.
- База живлення – 1 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Зберігайте всі пакувальні матеріали, поки не переконаєтесь в належній роботі чайника.
- Переконайтесь, що напруга у Вашій домашній електромережі відповідає заданому на базі харчування чайника.
- Переконайтесь, що чайник укомплектований і не має видимих пошкоджень. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженим мережевим шнуром або вилкою.
- Перед першим використанням чайника двічі закип'ятіть в ньому воду і злийте. Рекомендується під час першого кип'ятіння додати в воду

незначна кількість лимонної кислоти. Чайник призначений тільки для кип'ятіння чистої води.

- Помістіть прилад на рівну горизонтальну поверхню. Не ставте чайник на край столу.
- Підключіть чайник до розетки електро живлення. Надлишок шнура можна намотати на напротиві всередині бази харчування і пропустити кінець через виріз в стінці основи харчування.
- Не допускайте звішування мережевого шнура з краю столу, де за нього може потягнути дитина.
- Не ставте чайник біля опалювальних пристрій і гарячих поверхонь.

ЗАХИСТ ВІД ВКЛЮЧЕННЯ БЕЗ ВОДИ

Чайник обладнаний системою, автоматично відключає його при випадковому включені без води або з її недостатньою кількістю. У разі спрацьовування захисту від'єднайте чайник від розетки електро живлення і дайте йому охолонути протягом 15 хвилин. Після цього можна продовжувати експлуатацію чайника. При спрацьовуванні захисту можлива поява неприємного запаху.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

В процесі експлуатації на внутрішній поверхні чайника можуть відкладатися мінеральні речовини, що містяться у воді, що знижує ефективність роботи чайника і збільшує рівень шуму під час роботи приладу. Захист від включення без води також працює більш ефективно, якщо в чайнику немає накипу. Кількість накипу залежить від жорсткості води. Регулярно очищайте чайник, використовуючи спеціальні засоби для видалення накипу. Слідкуйте за вказівками на упаковці. Також можливе використання слабкого концентрату лимонної кислоти або оцту. Не намагайтесь робити концентрат вищим - це може привести до течії приладу.

УВАГА! Гарантійні зобов'язання виробника не поширюються на пошкодження, викликані неналежним видаленням накипу.

ЧИЩЕННЯ

Обов'язково відключіть пристрій від мережі електро живлення перед чищенням!

Зовнішні поверхні чайника при необхідності пропріть злегка вологою тканиною без миючих засобів.

Не зануруйте чайник чи базу харчування в воду.

Не використовуйте для чищення чайника абразивні чистячі засоби і розчинники.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220-240 В -50/60 Гц
- Об'єм: 1,8 л
- Потужність: 1600-1900 Вт

7. ЗАХИСТ НАКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад, після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшою експлуатацією виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 от 26.03.2020 г.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асрумян К.Ш.

Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковський, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;



- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищую рівень побутового застосування), підключення приладу до житлових телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:
- а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрой;
- б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колбі, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);
- для приладів, що працюють від батарейок;
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.
- 5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установленних чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
- 6. Виробник не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дій обставин нездоланної сили.
- 7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому видіглі (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворі відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місце виробництва).

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ,

Կըրտադրող պատասխանատվություն չի կրում սարքը Նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ծենարկում Նշված կանոններու պայմաններոր չպահպանու, ինչպես նաև սարքը ու որպայական վեճմուղղությունու: Եթե ցանկանու եք սարքը փոխանակել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանակել այն տույպ ծենարկի հետ միասին: Եւեկտրական թեյնիկը կենցաղային տեխնիկա է և Նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

Սյուս սարքը Նախատեսված է կենցաղային և Նմանատիպ պայմաններու օգտագործելու համար, մասնակիությունու, գրաւելելու, աշխատողների համար Նախատեսված մշջավայրերու աշխատողների համար Նախատեսված խոհանոցային տարածքներու:

- զուրասննենական ֆերմաներու:
- հյուրանոցներու, մոթելներու և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներու:
- մասնապիր պահպեսատերու:

ԱՎԱԿՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ վհացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները:

- Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծենարկը: Պահեք այս ծենարկը, դրամարկացյան կտրոնը և սարքի փաթեթ:

- Սյու կենցաղային սարքը Նախատեսված է տան պայմաններու օգտագործման համար:

- Օգտագործեք սարքը միայն Նախատեսված նպատակով:

- Այս սարքը Նախատեսված չէ առանց նպատակով օգտագործման համար: Մի օգտագործեք սարքը որուստ:

- Մի դրե սարքը շեմունքային արյունություն մոտ, արկի ուղիղ ճառագայթելու տակ, ինչնաև տեղերում (Մի ընկույզ այս շղի լայլ այլ հերթակեր մեց):

- Մի դրական սարքին թաց ծերպերով: Եթե սարքը թրչվէ կամ դրական ցորե է արտահոսում, անմիջապես աշշատեք այս եւեկտրական ցանցից:

- Օգտագործեք հետո և մարդեղու առաջ աշշատեք սարքը Եւեկտրական վարդակից (արդելվում է անշատել սարքը Եւեկտրական լարու կողունքու դրաշելով վարդակից):

- Մի թույլատրեց երեխաներին խաղալ սարքի հետ: Մի թույլեց սարք առաջ վերահսկողությունը: Տեղադրեք Եւեկտրական լարը երեխաներին անհասանելի տեղում:

- Դարբերաբար ստուգեք սարքը ու Եւեկտրական լարը՝ հևարակու թերություններու բացահայտելու համար: Բերի սարքի շահարժողությունը չույսարկու:

- Մի փորձեք ներսուրույն վերանորոգել սարքը: Դիմեք որպակվրված մասնագետների: Եթե Եւեկտրական լարը վլասնական է, ապա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման կենտրոնը կամ որովանական մասնակիությունը:

- Կարեի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահետամասեր:

- Սարքն օգտագործելիս պահպանեք հետևյալ հատուկ Նախագործական միջոցները:

ՀԱՏՈՒԿ ՆԱԽԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

- Միայն սարք ցորե լրջե թեյնիկի մեջ:

- Աշախտեք թեյնիկը սախքան Եւեկտրական լարը վարդակի համեմ:

- Ամրո վակեր կափարիչը նախքան թեյնիկը միացնելու:

- Մի փորձեք ցորե եռացներ, եթե կափարիչը բաց է, հակառակ դաքում ավտոմատ աշխատումը չի գործի, ինչը կարող է հրդեհի քանիման պատճառ դառնալ:

- Օգտագործեք թեյսիկը միայն արտադրողի էլեկտրասնուցման տակլիփի հետ:
- Սի ընկերեք թեյսիկը չդի մեջ:
- Թոյս մի տվեք, որ չոր թափվի թեյսիկի արտաքին մակերեսների և տակլիփի վրա:
- Այս սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար:
- Չդի մակարդակը պետք է լինի MAX և MIN նշանների միջև: Չուր առավելագույն մակարդակից (MAX) ավել լցնելու դեպքու եռացող դրոց կարող է ոլոր ցայտել:
- Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միավորի հետ:
- Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաշահով կամ հեռակառավարման առանձին համակարգով օգտագործելու համար:
- Զգոյացեք օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների շերմաստիճանը կարող է բարձր լինել: Մի դիմում տաք մակերեսներին:
- Սարքը չի կարող ընկույթ չդի մեջ,
- Եթե թեյսիկը չափից շատ է լցված, ապա եռալու ընթացքու ջուրը կարող է ոլոր քահի:
- Սարքը նախատեսված է օգտագործել միայն ընօրինակ տակլիփու
- Զգոյացեք! Համոզվեք, որ սարքը անշատված է, այս ժամանակ եր վերցնում եք տակլիփի վրայից

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Գրիչ
2. Գիշարկ
3. Անջատիչ
4. Բարձր ամրության ապակի
5. Էլեկտրաէներգիայի հիմք լարային խցիկով
6. LED ցուցանիշը

3. ՓՈԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Էլեկտրական թեյսիկ՝ 1 հատ
- Էլեկտրասնուցման տակլիփ՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆԵՒ ԿԱՐԳԸ

- Պահպանեք բոլոր փաթեթավորման նյութերը, միշտեւ համոզվեք, որ պահպան աշխատավոր թեյսիկ:
- Համոզվեք, որ լարման ծեր տուն էլեկտրացանցեր համապատասխանման է շշված հիմնա վրա Եներգիայի թեյսիկ:
- Համոզվեք, որ թեյսիկ համարված է եւ չընչ տեսանելի վնաս. Արգելվում է վնասանծ ցանցային լարով կամ պատառաքաղով սարքը շահագործման:
- Նախան առաջին օգտագործման թեյսիկ, երկու անգամ բարկանալ ջուրը եւ drained. Այս խորհրդու է տրվում առաջին եռացող ջրի մեջ ավելացնելու փորչ քանակությամբ կիրտուռաթրու: Թեյսիկը նախատեսված է միայն մարդու ջրի եռացման համար:
- Տեղադրեք սարքը հարց հրոգոնական մակերեսությունի: Չեն դուռը թեյսիկ եղողն է սեղանին.
- Մարդու թեյսիկ է հշանալույան վարուակից. Ավելուկային լարը կարող է coiled և ուղեցույցների ներսուն Եներգիայի բազայի եւ բաց որդես վերց միջոցով կտրել մեջ պահի Եներգիայի բազայի:
- Թոյս մի տվեք, որ ցանցային լարը կանված լինի սեղանի եղողից, որտեղ երեսնան կարող է բաշել Դոր համար:
- Մի տեղադրեք թեյսիկ մոտ շեռուցման սարքերի եւ տաք մակերեսների:

ՊԱԾՏՈԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԱՎԱ ՁՐԻ

Թեյսիկը հագեցած է համակարգով, որը ավտոմատ կերպով անշատում է այս առանց ջրի պատճենական միացման կամ դրա անբարար քանակակի դեպքու: Պաշտպանության մշակման դեպքու անշատեք թեյսիկը հանարկ վարուակից և թոյս ուղես այս սատեցնել 15 րոպեի ընթացքու: Համարից հետո, դուք կարող եք շարունակել շահագործմանը թեյսիկ. Եթե արտադրող պաշտպանությունը հնարավոր է տեսքը տիահ հոտ.

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՍԱՐ

ԱԵՏԱԿՈՒՄԸ

Օգտագործման ընթացքու թեյսիկի ներքին մակերեսությունի կարող են մի կողմ դիս ջրի մեջ պարունակվող հանքային նյութերը, ինչը նվազեցնում է թեյսիկի աշխատանքի արդյունավետությունը և մեծացնում է աղմուկի մակարդակը սարքի աշխատանքի ժամանակ: Առանց ջրի ներառման պաշտպանությունը նույնպես ավելի արդյունավետ է աշխատանք, եթե թեյսիկում ոչ մի նստվածք չկա: Գումարը լայնածակավ

կախված է կոշտության ցիի. Պարբերաբար մաքրեք թեյսիկը՝ օգտագործելով հասուու միջոցներ՝ կուրքարի հեռացման համար: Հնանեեք հրամակերին փաթեթավորման. Ընապարհ է նաև օգտագործելու թույլ կրնցնետարա կիտրոնաթթու կամ քացախ. Մի փորձեք, որպեսզի խսանալուր ավելի բարձր, դա կարող է հանգեցնել արտահոսք սարքի:

ՈՒՇԱՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Արտադրող նի երաշխի քային պարտավորությունները չեն տարածվում ոչ պատշաճ հեռացման հետեան սերք առաջացած վնասների վրա:

ՄԱՐՈՒՄԸ

- Համոզվեք, որ սարքը մաքրելուց առաջ անջատեք հոսանքի վարդակից:
- Թեյսիկ արտաքին մակերեսները, անհրաժեշտության դեպքու, սրբի մի դրու հոտան կորի տանց ախտանիանու:
- Մի թնկութել թեյսիկ կամ մնան իրազան ցիի մեջ.
- Մի օգտագործեք մաքրող թեյսիկ հղող մաքրող է լրջիշներ.

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

- Լարում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Ծալակը՝ 1.8 լ
- Հզորություն՝ 1600-1900 Վս

7. ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱԾՏՈԱՍԻՌԵՑՈՒԻՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՈՒՄԸ ՎԵՐԱՍԱԿԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄԸ

Սարքը ծառայության ժամկետը լրասարու հետո այս կարեի է առանձնացնելու տվյալական կենցային բակուններից և հանձնել էլեկտրոսական սարքերի ընդունակ հասուու կետ վերամշակու հոմար:

8. ՏԵՐՏԻՖԿԱԿԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՐԱԾԽԹԵՎՅԻՆ ՊԱՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՎԱՐԱՐՈՒՄԸ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այս վերջանական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է տոյս ծեղանուկում Նշանակած ցուցանիշում և գործող տեխնիկական չափանիշներին հիմն համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեր մոտակա սարքերի սարքերի ստանդարտ սահմանը: Ապրանքը արտադրության ամսաթվու սշվում է սերիայի:

համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկության հրականացնումը է Կրամանուղարք՝ «Հայրիսա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդունող սպասարկման կենտրոնը: Տեսախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնումների հայցային մեթոդը ընդունելու իրավասությունը ուժուցող և ապրանքանիշի վրանորոգության ու սպասարկության կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշանակած են <https://centek.ru/servis> կայքում: Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20, 26.03.2020 գ.



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի թնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23: Տեղախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՆ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջանակն սպառողուն վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրուկով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերանայել արտադրողի մեջորվ առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱԾԽԻԶԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԴԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները և սպառնելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի թօնիկան երաշխիքան կտրոնը՝ Նշելով մորեի ավանդությունը և սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը ավելացնելով վաճառքը Ընկերության Կինդի և վաճառքի Ընկերության Ներկայացնեցի սոորագործությունը երաշխիքային կտրոնի վրա Անհետությունը կատարվելու վեհականությունը պահպանվելու համարը և այլն:

Արտադրողը հրավասու Է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վեր կշված փաստաթութերը և երևանացանելու

Դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեսանհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշչիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմաններոց կատարելու դեպքով՝
 - այսուհետեւ է սարքը օգտագործել ծեռնարկում նշված ցուցանիշներին խիստ համապատասխան,
 - հարկավոր է հետևել աևլուսնգության կանոններին ու պահանջվողին:
 3. Երաշչիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում և փականատիրող տակ:
 4. Երաշչիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի թնականն մասնակի ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չշահականությունը և որոշումը.

վիստ տեղադրում, թենիսափիսագրում,
ընական աղեստներ (կայծակ, հրոթի, ջրիեղեղ և այլն), ինչպես
առանձին շաբաթողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
կողմանակի առարկաների, հեռուկների, միջատների ընկնելը
սարքի մեջ,
վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ
վիճարքված անձանկ կորմից,
սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ և պատասկերով
ծանրաբեռնականությունը գերազանցում է կենցաղային
օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը
Ելեկտրամատակարարման հեռահաղորդակացական և
գարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում
մուսավան տեհնիկական ասպարեյչիներին.

- ապրասից հետևյալ պարագաների փացում, եթե դրանց կիրարինով մասնաւում է կառուցվածքով և կապված ապրասից ապամոնտաժման հետ՝¹ ապրասից ապամոնտաժման հետ՝² հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Եվկրատանուցման տարրեր (մարտկոցներ), Եվկրատանուցման արտաքիր բրկներ և լիցեալիջներ, Եվկրատանուցման արտաքիր բրկներ և պարագաներ (փաթթեր, պայտաներ, պայտակներ, ցաւեր, լուսակներ, շատրվաններ, պատուիներ, պատուակներ, ցաւեր, լուսակներ, փողորակներ, ոսողակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհակար պարկեր, ինչունույն լամպեհներ)։

Մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

Կոտակից մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում գուտակիչ մարտկոցներ լիքաբարելու կանոնների ասպարումների ապահովության առաջարկած միավոր:

7. Սպասարկման կենտրոնին ապրանքը ըստուսում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լիսեն սննդի լառողութեա, փոքի և այլ կերպեա):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և ընութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած յս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե սպառանը օգտագործվում է սույու ձեռևսարկում և շվագած դուրսկումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին հիմք առավատարանին: Ծառայության ժամկետի ավարտին հետո դիմեց ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սպահի հետազարագործման վերաբերյալ առաջարկություններ տանալու ամառ: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը կը սկսում է տերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ սուտարության ամիս):

Гарантыйн талон / Кеплдик картасы / Әртш2үйршыңү үчүрлү № [REDACTED]

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантыйный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кеплдик талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңз.

Увага! Бұль ласка, вимагайтей від продавца повністю заповнити гарантыйний талон і відривні талоны.

Көңүл бурунуз! Сатушуудан кеплдик талону жана жулуунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп беруусун сурнасыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Ліцензия: Чыбаштаптың үцишиңүйшір шаруаттың шашыр: [REDACTED]

Изделие / Бүйім / Виріб / [REDACTED]

Продукт / Үциришір

Модель / Моделі / Модель / [REDACTED]

Улгы / Ултрың

Серийный номер / Сериялық немірі / [REDACTED]

Серийный номер / Сериялық саны/

Штрафтүшірүші

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу / [REDACTED]

Сатылған күнү / Чыбаштаптың шашырчы

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Заполненося фирмойо-продавцем / Бул талондор сатушуун өкүлү тарабынан толтурулат / Чыбаштаптың шашырчы



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙІМ / ВИРІБ / [REDACTED]

ПРОДУКТ / ҮЛГҮДІӘ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛИ / МОДЕЛЬ / [REDACTED]

УЛГЫ / УЛТРЫҢ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІР / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / УЛГЫЧУ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ЧЫБАШТАПТЫҢ ШАШЫРЧЫ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУЧУ /
ЧЫБАШТАПТЫҢ СҮҮЧЕГҮН-БӘЗІНЧ

М. П.

Продавец / Фирма-сатуши / Фірма-продавець /
Сатуучу / Ҙишилтп Ҙиңбетпәрмү

Адрес продавца / Салуши фирмандың мекенжайы / Юридична адреса
фирми-продавца / Салуучунун дареги / Ҷибаптап үйлескелтиреши
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର

**ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Э. және телефоны /
ПІБ і телефон покупца / Сатып алушучунң аты-жөнү жана телефону/
Аның шарының телефону/ Сатып алушының телеграфтегі телефону/**

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бүйімта жеңдеу жүргізетін сервис орталығының екінші топтырады / Дані відриувні купони заповнюються представником сервисного центру, що проводить ремонт виробу / Бул жыртылган талондорду екүл топтураг тейлеу борбору / Әбделлаш Құрманұлыңң қаршысында шыныңын құршилаптыраптап шашишыптыңын құндырып үткізу үшін

**ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТУРЫ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТУН ТУРЫ /
ЧІГІЛДІРМЕШІСІ**

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖАНДЕУ ТУСКЕН КҮНІ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ
В РЕМОНТ / АЛДУ КҮНІ / ЧЕСЧИСЛОМЫШ САЛДЫРУАЛА УШЫЗАЧ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КУНІ / ДАТА ВИДАЧІ / БЕРИЛГЕН КҮНУ /
ЗІЛДІМІСТІК ШИЛДАБАУЧ

M. P.